



お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で説明しています。

 警告	この表示の項目は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の項目は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

安全にご使用いただくために、下記注意事項を必ずお守りください。

警告

- 絶対に分解・改造しないでください。異常動作して、発火・破裂・けがの原因になります。
- 次のような場合、直ちに使用をやめてください。火災・感電のおそれがあります。本製品が濡れた場合内部に異物や液体が入った場合・本体が葉選した場合、ご購入店舗にご相談ください。
- 雷が鳴っているときに本製品に触れないでください。落雷により感電するおそれがあります。
- 濡れた手で電源プラグ、コードに触れたりしないでください。火災・感電の原因になります。
- AC100～240V以外のコンセントに接続しないでください。火災・感電の原因になります。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差込みが不完全だと火災・感電の原因になります。
- 電源コードが傷んでいたり、差込みがゆるいときは使用しないでください。発火・感電の原因になります。
- 電源をタコ足配線や電源タップを延長させて使用することは、おやめください。火災の原因になります。

警告

- 水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。火災・感電・故障の原因になります。
- 本製品を次のようなところで使用・保管しないでください。火災・感電の原因になったり、本製品に悪影響を与える場合があります。直射日光のあたる場所・火気の周辺など高温になる場所・湯気／湿気／水気やホコリが多い場所
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 本製品にスマートフォンやタブレットを接続する際は、必ず接続機器の注意事項に従ってください。
- 子供が使用する場合は、保護者が使い方を教えて、使用中も取り扱いが正しいか注意してください。けが・事故の原因になることがあります。
- 本製品を長期間使用しないときは、コンセントから抜いておいてください。故障の原因になります。

ご使用上の注意

- 本製品を使用中に、お使いの機器のデータやプログラムが消去されても、保証は一切しません。あらかじめご了承ください。
- 使用後や使用しないときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 保護回路が動作した場合、自動的に電源が切れ、給電を停止します。復旧の際は本製品に接続している機器を取り外し、コンセントから本製品を抜いて、しばらく経ってから再度コンセントに差してご使用ください。
- 海外でのご使用については一切保証いたしかねます。
- 機器によっては4台同時に充電できない場合があります。
- 合計出力4.8A以内での同時充電が可能です。合計が4.8Aを超える組み合わせが、電力不足により充電できない場合があります。
- 4台同時に充電している際など、機器の組み合わせにより高出力充電ができない場合があります。
- ご使用のスマートフォンとUSB充電ケーブルの両方が高出力に対応している場合に、充電時間が短縮できます。
- 本製品のプラグやポートにホコリなどが溜らないように定期的にお手入れしてください。ホコリが溜るとショートして発煙、発熱の原因になるおそれがあります。