

訂正内容

取扱説明書 (9ページ)「低遅延モード」の記載内容に一部訂正がございます。

誤	正
<div>低遅延モード</div> <p>低遅延モードでは、動画視聴の際に発生する映像と音のズレが低減されるので、ゲームや動画を楽しむのに適しています。</p> <p>左イヤホンのタッチセンサーを約1.5秒長押しすると「Game Mode」(ゲームモード)と音声聞こえて、低遅延モードに切り替わります。もう1度右イヤホンのタッチセンサーを約1.5秒長押しすると「Exit Game Mode」(イグジットゲームモード)と音声聞こえて、通常モードに戻ります。</p> <p>●低遅延モードでは、通信距離が通常モードより短くなります。</p>	<div>低遅延モード</div> <p>低遅延モードでは、動画視聴の際に発生する映像と音のズレが低減されるので、ゲームや動画を楽しむのに適しています。</p> <p>左イヤホンのタッチセンサーを約1.5秒長押しすると「Game Mode」(ゲームモード)と音声聞こえて、低遅延モードに切り替わります。もう1度左イヤホンのタッチセンサーを約1.5秒長押しすると「Exit Game Mode」(イグジットゲームモード)と音声聞こえて、通常モードに戻ります。</p> <p>●低遅延モードでは、通信距離が通常モードより短くなります。</p>