

取扱説明書

ワイヤードゲーミングヘッドセット

Ver. 1.0

型番:GRSSE-GMH SP9



もくじ

ページ

安全上の注意.....	2
使用上の注意.....	3
お手入れ.....	4
本商品の防水性能について.....	4
各部の名称.....	5
使いかた.....	6
故障かなと思ったら.....	7
商品仕様.....	7
保証書・保証規定.....	8

- この度はワイヤードゲーミングヘッドセットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の8ページに載っています。レシートとともに保管してください。

この商品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。

No service is available outside of Japan.

安全上の注意 必ず守ること

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告



絶対に分解したり、改造しない
火災・感電の原因になります。



火の中に投入したり、加熱しない
破裂による火災・けがの原因になります。



水につけたり、水をかけない
感電・故障の原因になります。



本商品やケーブルのLED電源供給用
USB端子に液体やホコリなどが付着
しないように清掃する
発熱・発火・やけどの原因になります。



運転中は使用しない
自動車、オートバイ、自転車などの運
転中はヘッドホンを使用したり、細かい
操作をしたりすることは絶対にお止め
ください。交通事故の原因になります。



周囲の音が聞こえないと危険な場所
では使用しない
踏切や駅のホーム、車の通る道、工事
現場などでは周囲の音が聞こえない
と危険です。事故やけがの原因になり
ます。











異常・故障時は直ちに使用を中止する
発火・炸裂の原因になります。



雷が鳴り出したら、本体やUSBケーブル
に触れない
感電の原因になります。

安全上の注意 必ず守ること

⚠ 注意

- | | |
|--|--|
|  本商品に強い衝撃や圧力を加えない |  直射日光が強いところ、炎天下の車内での使用や保管をしない
破損・発熱の原因になります。 |
|  油煙、湯気、湿度、ほこりの多い場所で使用しない
火災・感電・故障の原因になります。 |  本商品を温度の高くなるストーブ・コンロなどの近くに置かない
本体の変形・ケーブルの断線、発火の原因になります。 |
|  大音量で長時間連続使用しない
聴力障害などの原因になることがあります。 |  ペットや小さなお子様の手の届かないところに保管する
思わぬ事故をまねくことがあります。 |
|  使用開始時はボリュームを下げてから装着する
突然大きな音が出て、耳をいためる原因になります。 |  USBケーブルを抜くときはケーブルを持たずに必ずプラグを持って引き抜く
ケーブルを持って抜くと断線や故障の原因になります。 |

使用上の注意

- 本商品の使用に関して、お使いの機器のメモリー内容が消去されても保証は一切いたしません。あらかじめご了承ください。
- 交通機関や公共の場所では音量に注意し、周りの方の迷惑にならないようにしてください。
- 本商品の使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- 本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合は、弊社は一切の責任を負いません。
- 走行中のご使用にあたっては各都道府県や各地域の条例に従ってください。

お手入れ

汗や水が付着したままにしておくと、故障の原因となりますので、ご使用後は速やかにふき取ってください。

- お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞りお使いください。
- シンナー、ベンジンなどの溶剤・洗剤を使用しないでください。
- 本商品を水や石けんで洗わないでください。
- 本商品のプラグやポートにホコリなどがたまらないように定期的にお手入れしてください。ホコリがたまるとショートして発煙、発熱の原因になるおそれがあります。

本商品の防水性能について

ヘッドホン本体

本商品は、防水規格IPX4相当の仕様となっています。
いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。
防水性能は永続的なものではなく、通常の使用によって防水性能が低下する場合があります。

- 完全防水ではありませんので、水中では使用しないでください。
- 故意に流水を浴びせたり、水没させないでください。
- 本商品を水や石けんで洗わないでください。
- お風呂やシャワーでの使用は推奨していません。
- イヤホンについた汗、雨水、海水などをよくふき取ってください。
- お客様の誤った取り扱いにより水の侵入で故障した場合は保証対象外となります。

リモコン部分

本商品に付属するケーブルおよびリモコンは防水仕様ではありません。

- 水がかかるとおそれがある場所で使用しないでください。

各部の名称



使いかた

1. 3.5mmポートのあるPC、スマートフォン、ゲーム機などと接続します。
LEDイルミネーションを光らせたい場合は、USB規格に適合したパソコンについているUSBポートやUSBポートのあるAC充電器に、本商品のUSBプラグを接続してください。



2. ヘッドホンを装着します。フリップアップフレキシブルマイクがある方が左です。
 - 音量を下げた状態で装着してから、適切な音量に調整してください。
 - ヘッドバンドは長さを調整することができます。
 - 左右を間違えないように装着してください。

故障かなと思ったら

ヘッドホンから音が出ない

- 3.5mmミニプラグがしっかり差し込まれているを確認してください。
- 音量調節がOFFになっていないか確認して、適切な音量に調整してください。

通話相手に自分の声が聞こえない

- 3.5mmミニプラグがしっかり差し込まれているを確認してください。
- マイクがOFF(ミュート)になっていないか確認してください。
- マイクの角度を調整してください。

LEDイルミネーションが光らない

- USBプラグをPCまたはAC充電器(別売)に接続しているかを確認してください。

商品仕様

商品向上のため、仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

商品仕様	ヘッドホンタイプ	オーバーイヤー型
	コード長(全長)	約2m
	2又部コード長 USB電源部	約0.15m
	2又部コード長 3.5mmミニプラグ部	約0.15m
	プラグ形状	4種プラグ対応3.5mmステレオミニプラグ
	ヘッドホン本体質量(ケーブルを含む)	約300g
	使用温度範囲/湿度範囲	0~40°C/20~80%(ただし結露なきこと)
ヘッドホン部	ドライバー型式	ダイナミック型
	ドライバーサイズ	Φ50mm
	音圧感度	121dB
	インピーダンス	16Ω
	再生周波数帯域	20Hz~20kHz
	防水規格	IPX4
マイクロホン部	マイク感度	-56dB
	インピーダンス	2.2kΩ
付属品	取扱説明書兼保証書	保証期間6ヶ月

ゲオオリジナル商品
サポートセンター



0120-152-317

受付時間: AM10:00~PM6:00 年中無休
(年末12月30日~年始1月4日を除く)
株式会社ゲオ