

枕付き自動膨張マット

取扱説明書


この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本取扱説明書をよくご確認の上、正しくお使いください。

使用方法

はじめに収納袋から商品を取り出してください、2つのゴムバンドを外してください。(紛失しないよう保管してください)

1



バルブをAの方向に回すと自動吸引し膨らみます。


2



空気がしっかりと行き渡るようマットを広げてください。底面についている透明の空気栓から枕に空気を入れてください。

※枕部分は空気の注入口が異なります。自動膨張ではありませんので、直接空気を吹き込んでください。※枕部分に空気栓がない方が正面です。


3



新品や長期間未使用の状態は、中のウレタン素材が馴染んでいない為、膨らみにくい場合がございます。

※膨らみが遅い場合、数回折り畳むことでウレタン素材が馴染み膨らみやすくなります。
※約5分～6分で約2.0cmの膨張状態となります。(時間により膨張サイズの誤差はあります)

4




膨らみが完了したら、B方向にバルブを閉じます。膨らみが足りない場合は、バルブを開放して直接空気を吹き込んでください。

※最大2.5cm程度までの膨張が可能です。

収納方法

1



バルブをAの方向に回し、空気の逃げ道を確保します。

枕底面についている透明の空気栓からも空気を抜いてください。


2



左図のように膝で抑え、枕側から空気を潰しながらくるくると丸めていきます。

※空気の抜け具合には個人差が生じますのでご了承ください。

3



最後まで丸めたら、バルブをB方向に回し閉じます。

4



付属のバンドで2箇所まとめたら完了です。

収納袋に入れて保管してください

注意事項 ●マットを長時間巻いた状態で保管した場合、膨らみにくくなります。使用前に数回膨らませるか、バルブに空気を吹き込んでください。●寒冷期はマットの膨らみが遅くなります。マットを広げて横になり、体温で温めることで復元性が回復します。●本体・収納ケースは洗濯しないでください。●インフレーターマットとしての用途以外には使用しないでください。●バルブを開く・閉める際には力を入れすぎないようしてください。●摩擦や水濡れによって色落ちすることがあります。●火気や暖房器具等の近くではご使用にならないでください。火災・やけど、商品の変形や故障の恐れがあります。●汚れを落とす場合は水や中性洗剤を使用して拭き取ってください。●シンナーや特殊有機溶剤の使用は色落ちや変色の原因となりますので使用しないでください。●ナイフなどの刃物や、鋭利な突起物により破損や破れが発生します。十分に注意してご使用ください。●長時間直射日光に当たる場所に放置しますと生地の劣化や変色の原因となりますのでご注意ください。●こちらの商品はアウトドアやレジャーでの使用を想定しており、商品の劣化を早めることとなりますため、常設利用は推奨しておりません。●常設利用が原因の破損、不良に関しては保証の対象外となります。●寒冷地でのご使用には服装などに十分注意した上でご使用ください。●かびや匂いの原因となりますので濡れた場合はお早めに乾燥させてください。●本商品は玩具ではありません。ジャンプする、歩く、重いものを乗せる、商品の上の上で遊ぶ等の行為はおやめください。●破れや破損の原因となるため、空気の入れすぎにはご注意ください。●パッケージ画像と実際の製品には多少の色合いが異なる場合がございます。●バルブの紛失にはご注意ください。●乳幼児またはお身体の不自由な方はご使用にならないでください。●本商品は水上・水辺で使うことはできません。●移動する場合は、ベッドの上に人や物を載せた状態で引きずらないように注意し、持ち上げて移動してください。●商品を廃棄する場合、お住いの自治体取り組みに従って処理してください。●天変地変、不当な修理や改造による事故・破損に対して、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●空気漏れの状態でのご使用は非常に危険ですので、ご使用をおやめ頂き買戻し等のご検討をお願いします。※製品向上のため、商品仕様や材質は予告なく変更する場合がございます。

株式会社ゲオ
お客様サポートセンター

0120-152-317

[受付時間] AM10:00～PM6:00 年中無休
(年末12月30日～年始1月4日を除く)