

GRFD-GMHS01 BK


Gaming Head Set

ゲーミングヘッドセット

ゲームサウンドもボイスチャットも楽しめる!

可動式
マイクアーム

for PS4



クリップ付
リモコン



マイクミュート
音声調整



耳にフィットする
イヤープッド



実況動画や
ライブ配信にも

ケーブルの長さ

1.2m

Gaming Head Set

ゲーミングヘッドセット

GRFD-GMHS01 BK | ゲーミングヘッドセット

■ GRFD-GMHS01 BK JANCODE : 4589569121655

for PS4




商品の特徴

- PS4に最適なゲーミングヘッドセット
- 便利なクリップ付き音量リモコン
- マイクon・offスイッチ付き
- 可動式マイクアーム
- 調整可能ヘッドバンド
- ケーブル長1.2m

製品仕様

| | |
|-----------|-----------------|
| 形 | 状：ダイナミック型(ステレオ) |
| ドライバーユニット | ：40mm |
| インピーダンス | ：32Ω±15% |
| 音圧感度 | ：110±3dB |
| マイク入力感度 | ：-42±3dB |
| 再生周波数帯域 | ：20Hz～20KHz |
| ケーブル長 | ：1.2m |
| 付属品 | ：交換用マイクスポンジ、保証書 |
| 保証期間 | ：6ヶ月 |



ご使用方法

接続方法

PS4のホーム画面⇒機能画面(上ボタン)⇒「設定」⇒「周辺機器」⇒オーディオ機器に進み、「出力機器を自動で切り替える」にチェックを入れる。PS4コントローラのヘッドホン端子にケーブルを挿す。

マイクレベル(録音音量)の調整方法

PS4のホーム画面⇒機能画面(上ボタン)⇒「設定」⇒「周辺機器」⇒「マイクレベルを調整する」に進む。画面の説明に従って調整し、声を出しながら本製品のマイクをはっきり聞こえる位置に調整する。

ヘッドホンのサウンドレベル(音量)の調整方法

PS4のホーム画面⇒機能画面(上ボタン)⇒「設定」⇒「周辺機器」⇒「オーディオ機器」⇒音量コントロール(ヘッドホン)に進む。PS4の音量と本製品の音量リモコンを調整する。

PS4のシェア機能でゲームを実況したい場合

コントローラのシェアボタンを押す。「シェアとブロードキャストの設定」⇒「シェアする音声の設定」に進む。「ビデオクリップにマイクの音声を含める」にチェックを入れる。

ゲームの音もチャットの声もヘッドホンから聞きたい場合

PS4コントローラの「ステレオヘッドホン/マイク端子」に接続する。PS4のホーム画面⇒機能画面(上ボタン)⇒「設定」⇒「周辺機器」⇒「オーディオ機器」⇒「ヘッドホンへの出力」に進む。「全ての音声」にチェックを入れる。

⚠ご使用上の注意

- 運転中や周囲の音が聞こえないと危険な場所にいる時は使用しないでください。
- 使用中に気分が悪くなったり、耳や肌等に異常を感じる場合は、直ちに使用を中止してください。
- 長時間、大音量でのご使用は聴力に悪い影響を与える事があるため適度な音量で使用してください。
- 本製品を濡らさないでください。
- ケーブルに無理な力を加えないでください。
- 本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- 事故のおそれがあるので、ペットや小さなお子様の手の届く場所には保管しないでください。
- 本製品使用時、万が一、ゲーム機本体や関連機器にキズ、破損等が発生しましても弊社では一切責任を負いかねます。ご了承ください。
- 高温多湿・直射日光を避けた状態で保管、ご使用ください。
- 正常な使用での故障の場合は、交換対応となります。
- お客様の責による原因の物理的破損、製品耐久性を超えた故障等は保証対象外となります。
- 購入日を証明できるもの(レシート等)を保管してください。
- 初期不良対応の際に必要となります。
- 製品仕様や材質は予告なく変更する場合がございます。

記載されている会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。本製品は株式会社ゲオのオリジナル商品であり、ソニー・インタラクティブエンタテインメントのライセンス商品ではありません。

株式会社ゲオ

お客様サポートセンター

フリーダイヤル  0120-152-317

受付時間：AM10:00～PM6:00 年中無休
(年末12月30日～年始1月4日を除く)

お問い合わせは当店で