

ご使用上の注意

以下の注意事項をよくお読みいただき、正しくご使用ください。誤ったご使用をされた際の破損、故障、事故などにつきましては弊社は一切責任を負いかねます。

- 本商品は簡易テーブルです。本商品の上に乗ったり腰かけるなど、本来の用途以外に使用しないでください。
- 組み立ての際は、指や手などはさまないよう注意してください。けがの原因になります。
- 組み立ては、必ず安定した平らな場所で行ってください。転倒や破損の原因になります。
- 畳・フローリングの上などで組み立てる場合は、床面に傷がつかないように敷物などを敷いてください。
- ご使用の際は、平らで水平な場所で使用してください。傾斜のある場所で使用した場合、転倒する恐れがあります。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風で倒れたり、落下してケガや破損の原因になります。
- ケガの恐れがありますので、本商品に手や指・髪の毛・衣類などを挟まないようご注意ください。
- 落下の恐れがありますので、本商品を移動する際には花瓶や飲み物などを乗せたまま移動しないでください。
- 本商品を移動する際は、引きずったり押しついたりせず必ず両端を持ち、持ち上げて移動してください。転倒したり、変形や破損する恐れがあります。
- 転倒の恐れがありますので、端に手をついたり、荷重が一ヶ所に集中しないようご注意ください。
- 必ず耐荷重の範囲内でご使用ください。耐荷重の範囲内であってもテーブルに乗る、腰かける、寄りかかる、勢いよく荷物を載せる等、強い衝撃を与えないでください。
- ご使用の前に、本体の変形や破損、部品にゆるみがないかご確認ください。ご使用中に異常が発生した場合は直ちに使用を中止してください。
- 事故や故障の原因になりますので、絶対に分解や改造をしないでください。
- 事故やケガの恐れがありますので、お子様が使用する際は必ず保護者の監督のもとでご使用ください。また、小さなお子様の手の届かないところで使用、保管してください。
- 破損やケガの恐れがありますので、投げたり、振り回したり、無理に引っ張る等、乱暴な扱いはしないでください。
- 破損や変形などの原因になりますので、直射日光の当たる場所、夏の車内、ストーブなど火気のそば、雨ざらしになる場所等、高温多湿になる場所での使用や保管はしないでください。
- 過熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。
- **本商品はご家庭用での使用を目的としています。業務用としてのご使用はお止めください。**
- 天然の素材を使用しているため、色、形状のバラツキや素材自体のキズ、臭い等があります。
- 食品を直接にテーブルにのせて使用しないでください。
- 畳・フローリングの上などで使用する場合は、床面に傷がつかないように敷物などを敷いてください。
- 組み立てには必ず付属のねじをご使用ください。付属品以外のねじを使用すると、破損の原因となり、けがをされるおそれがあります。
- **ねじにはサビ防止オイルが塗ってあります。完全にふき取ってしまうとさびる可能性がありますので、気になる場合は軽く拭きとってください。**
- 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修正、改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。
- 本商品の特性上、表面仕上げのオイルが手や衣類に付着することがあります。
- 素材の特性上、サビや劣化、退色は避けられません。
- 本商品は、設置場所の環境や紫外線により、変色や腐食の進行を早めることがあります。

お手入れ

- 脚のネジがゆるんできたら、締め直しをしてください。
- 本商品を水洗いしないでください。
- 水に浸したりしないでください。水などをこぼした場合は、すぐに乾いた布で水分を拭き取ってください。
- 本商品が汚れた場合は、水で硬く絞った布で拭き取ってください。水気の多い雑巾や、シンナー、たわし、磨き粉などは使用しないでください。
- ご使用後は、汚れや水気をよく拭き取り、乾燥させた後収納、保管してください。
- 金属製のヘラや硬いもの、尖ったもので表面をこすらないでください。
- 本商品を廃棄する場合、お住まいの自治体の取り組みに従って処理してください。


商品仕様

商品仕様は製品向上のため、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

外形寸法	組立時：約幅 65 x 奥行 22.7 x 高さ 35cm
重量	約 1.65kg
耐荷重	約 10kg
材質	天然木（アカシア）
表面加工	ポリエステル塗装・ラッカー塗装

付属品

組み立て前に付属品が全て揃っているかご確認ください。




組み立て方法




注意

- ねじのサビ防止オイル等が、手や衣服などに付着することがあります。
- 作業をする際は床面や本商品に傷つかないように、敷物などを敷いてください。
- ねじはしっかりと締め付けてください。組み立てには必ず付属のねじをご使用ください。付属品以外のねじを使用すると、破損の原因となり、けがをするおそれがあります。




注意

脚を内側に向けて
取り付けないように
ご注意ください。



株式会社ゲオ
お客様サポートセンター

 0120-152-317

受付時間：AM10:00～PM6:00年中無休
(年末12月30日～年始1月4日を除く)