

キズ・ほこり・汚れから本体を守る！

Switch 2 収納ケース

SWITCH2用 収納ケース

GRFD-SW2_DC BK



遊ばない時はフタをして、
ゲーム機本体をガード



ホコリや
汚れ、傷
から守る

ケーブルを
外に出せる
専用設計

メッシュ素材
使用の
放熱設計

アクセサリを
装着した
状態で
収納できる

※本商品底部に使用。

※一部のアクセサリは、装着した状態で収納できない場合があります。

対応機種: SWITCH2

※ゲーム機で遊ぶ際は、必ずフタを開けてください。

※ゲーム機本体やドック等は付属していません。



商品特性

- 遊ばない時はフタをしてホコリや汚れ、傷からガード
- ケーブルを外に出せる専用設計
- メッシュ素材使用の放熱設計

※本商品底部面に使用。

- アクセサリを装着した状態で収納できる

※一部のアクセサリは、装着した状態で収納できない場合があります。



使用上の注意

- 本商品はSWITCH2専用です。それ以外での用途のご使用はおやめください。
 - ゲーム機で遊ぶ際は、必ずフタを開けてください。
 - 底面のメッシュ部分は定期的にお手入れをして、ホコリ等を取り除いてください。
 - 高温多湿・直射日光を避けた状態で保存、ご使用ください。
 - 小さなお子様やペットの手の届く場所には保管をしないでください。
 - 本商品は防水仕様ではありません。収納物の故障の原因となりますので水に濡らさないでください。
 - 色落ちや溶解等、破損の原因となりますので、本商品をシンナー・ベンジン・アルコール等で拭かないでください。
 - 正常な使用での故障の場合は、交換対応となります。
 - お客様の責による原因の物理的破損、商品耐久性を超えた故障等は保証対象外となります。
 - 本商品を使用してのケガや事故、データの損失、万が一機器本体にキズや破損が発生しても、弊社は一切の責任を負いかねます。
 - 購入日を証明できるもの（レシート等）を保管してください。初期不良対応の際に必要となります。
 - 商品仕様や材質は予告なく変更する場合がございます。
- ※記載の社名、商品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
- ※本商品は株式会社ゲオのオリジナル商品であり、任天堂のライセンス商品ではありません。