





訂正内容

取扱説明書 (5ページ)「ケースの充電」の記載内容に一部訂正がございます。

誤	正
充電のしかた ケースの充電 ケースにイヤホンを収めたときにケースのバッテリー残量が十分にある場合は、ケースのLEDランプが約5秒白に点灯します。バッテリー残量が少ない場合は、ケースのLEDランプが約5秒白に点滅します。 USB規格に適合したパソコンについているUSBポートやUSBポートのあるAC充電器と付属のType-C充電ケーブルを使用して充電してください。 充電中は、LEDランプが赤に点灯します。満充電になるとLEDランプが白の点灯に変わりますので、ケーブルを外してください。 ●本充電ケースはPD対応AC充電器でも充電できます。ただし、急速充電には対応しておりません。  AC充電器(別売)  Type-C充電ケーブル(付属)	充電のしかた ケースの充電 ケースにイヤホンを収めたときにケースのバッテリー残量が十分にある場合は、ケースのLEDランプが約5秒白に点灯します。バッテリー残量が少ない場合は、ケースのLEDランプが約5秒赤に点灯します。 USB規格に適合したパソコンについているUSBポートやUSBポートのあるAC充電器と付属のType-C充電ケーブルを使用して充電してください。 充電中は、LEDランプが赤に点灯します。満充電になるとLEDランプが白の点灯に変わりますので、ケーブルを外してください。 ●本充電ケースはPD対応AC充電器でも充電できます。ただし、急速充電には対応しておりません。  AC充電器(別売)  Type-C充電ケーブル(付属)