

取扱説明書

型番: GRFD-WSF01

ワイヤレス自撮り棒

この度はワイヤレス自撮り棒をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになった後はいつでも見ることできる場所に保管してください。

この製品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。

No service is available outside of Japan.

安全上の注意

- 分解・修理・改造は絶対にしないでください。故障・破損や事故の原因となります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。故障・破損の原因となります。
- スマートフォンに装着して本製品を振り回すなどすると脱落・破損の可能性がありますので、ご注意ください。
- 本来の使用目的以外に使用しないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布で拭いてください。ベンジン・シンナー・アルコールなどの溶剤は使用しないでください。変色・変形・破損の原因となります。
- 小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。小さなお子様が使用される際は、必ず保護者の管理のもと安全管理に十分ご注意ください。
- 本製品を使ってスマートフォンが故障・破損、または生じた事故や間接、直接の損害については、弊社は一切責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品の使用に関して、お使いの機器のデータやプログラムが消失・破損されても保証は一切いたしません。あらかじめご了承ください。
- 使用時は周囲の状況をよく確認し、迷惑がかからないよう、また危険がないようご注意ください。

製品仕様

対応機種	幅88mmまでのスマートフォン
対応OS	iOS/Android
Bluetooth	Bluetooth 3.0 EDR/BR
耐荷重	500g
可動域	180°
電源	リチウムポリマー電池 50mAh
充電時間	約1時間
スタンバイ時間	約50日
サイズ	116 x 28 x 21mm (伸長時長さ 65cm)
質量	約78g
付属品	MicroUSBケーブル・取扱説明書(本書)

製品向上のため、製品仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。


本製品は工事設計認証を受けています。



210-120782


各部の名称

本体正面



電源/シャッターボタン


伸長時



スマートフォンホルダー

65cm

本体底面



ストラップホール

充電確認ランプ

MicroUSBポート

電源/シャッターボタン

使いかた

基本的な使いかた

1. パッケージから本製品を取り出します。
2. シャッターボタンを約3秒長押しすると、本体底面の充電確認ランプがブルーに点滅します。
3. スマートフォンの設定からBluetoothの画面を立ち上げます。
4. 検索されたデバイスの一覧から「WSF01」をタップします。
 - Android端末で、デバイスの一覧に「WSF01」がない場合は、「スキャン」をタップしてください。
 - 接続がうまくいかない場合は、スマートフォンのBluetooth接続を解除し、最初からやり直してください。

スマートフォンの画面例 (iPhoneの場合)




- Bluetooth接続を解除したり、登録を削除したい場合は、デバイス名の右をタップして次の画面でいずれかを選択します。




使いかた

6. 本体のシルバーを部分を引き起こし、ヘッド部分を引き上げます。



7. スマートフォンを装着して、お好みの長さ、角度に調整してください。




8. Bluetoothが接続された状態でスマートフォンのカメラアプリを立ち上げて、本体のシャッターボタンを押すと撮影することができます。

- 接続を終了したい場合は、シャッターボタンを約3秒長押しすると、充電確認ランプが消えて、接続が解除されます。
- 約3分使用されない場合は、Bluetooth接続が解除され、電源がオフになります。再開したい場合は、本体の電源をオンにして、スマートフォンの設定からBluetooth画面を開いて、デバイス名をタップして再接続してください。

充電のしかた

- 本体底面のMicroUSBポートに付属のMicroUSBケーブルを接続します。反対側のUSBプラグをPCなどのUSBポートやAC充電器に接続します。
- 充電中は、本体底面のMicroUSBポートの隣の充電確認ランプが赤く点灯します。充電が完了するとランプが消えます。



お手入れについて

- お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞りお使いください。
- シンナー、ベンジンなどの溶剤・洗剤を使用しないでください。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けん水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取り、柔らかい布でふき取ってください。
- 本体の入出力端子やケーブルのコネクターにホコリなどが溜らないようにお手入れしてください。

リチウム電池のリサイクルについて



この製品にはリチウムイオン電池が使用されています。不要になりました電池は破棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。希少資源を有効に活用するため、リサイクルにご協力ください。