

LEDランプ

取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本取扱説明書をよくご確認の上、正しくお使いください。

取り扱い上の注意

警告 人が死亡または重傷を負う可能性があります

- 発火する可能性があるため、本商品を分解、修理、改造を行わないでください。
- 感電や故障の原因になりますので、電池ボックスの接触部に金属を差し込まないでください。
また、濡れた手で電池の入れ替えを行わないでください。

注意 人が障害を負う可能性や商品が故障する恐れがあります

- 故障の原因になりますので本来の使用目的以外に使用しないでください。
- 失明や目の障害が起こる可能性があるため、本商品の光をのぞき込んだり、直接目に当てないでください。
- 故障の原因となりますので、本商品を高温多湿な場所に保管したり、強い衝撃を与えないでください。
- 使用前に、商品に損傷や亀裂がないか確認してください。損傷がある場合は、商品を使用しないでください。
- 本商品は防水仕様ではありません。浴室や湿気の多い場所での使用はおやめください。
- 変色や変質の原因となりますので、本商品を直射日光のあたる場所で保管しないでください。
- 小さなお子様の手が触れない場所でご使用ください。
- 本商品の特性上、光の色や明るさにばらつきが出る可能性があります。
- 本商品は単三電池を3本使用します。＋をよく確かめて正しく入れてください。3個の電池のうち、ひとつだけ逆向きに入れると、その電池が充電されて、液もれを起こしたり、破裂することがあり危険です。
- 長期間使用しない場合は乾電池を取り外してください。
- アルカリ電池やマンガン電池を混ぜて使用しないでください。
- 未使用電池と、使いかけの電池を混ぜて使用しないでください。
- 本商品は平らな場所で使用してください。
- 「取り扱い上の注意」を守らずに、水漏れによる周辺用品(家具、床、家電製品、寝具、壁紙など)の損害について、当社は一切の責任を負うことはできませんので、あらかじめご了承ください。

故障かなと思ったら

ご使用中に異常が生じた場合は、次の点をご確認ください。

すぐに消えてしまう	<ul style="list-style-type: none">●期限切れの電池を使用していませんか？●新品と使い替えの電池を使用してないですか？●異なる種類の電池を組み合わせていませんか？
-----------	---

※商品または梱包材を廃棄する場合は、お住いの自治体の取り決めに従ってください。

※商品向上のため、本商品の仕様は予告なく変更される場合がございます。

※モニター電池は付属されていません。

※ドライバーは付属されていません。

※本商品に関する専用連絡先となります。

株式会社ゲオ
お客様サポートセンター

 **0120-152-317**

【受付時間】AM10:00～PM6:00 年中無休
(年末12月30日～年始1月4日を除く)