

取扱説明書

Ver.1.0

型番：GRIG-MAWLC300 1M WH

マグネット内蔵ワイヤレス充電器パッド



- この度はマグネット内蔵ワイヤレス充電器パッドをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 - この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」、「ご使用方法」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることできる場所に保管してください。
 - 保証書箱の説明書の4ページに載っています。レシートとともに保管してください。
- この商品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。
No service is available outside of Japan.

安全上の注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

- 警告** この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
- 注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

安全にご使用いただくために、2ページ目の注意事項を必ずお守りください。

警告

- 本取扱説明書の内容をよくお読みいただき、正しくご使用ください。誤ったご使用をされた際の破損・故障・事故などにつきましては弊社では一切その責任を負いかねます。
- 絶対に分解・改造しないでください。故障・けがの原因になります。
- 本商品と対象機器の間に金属などの異物を挟んだ状態で使用しないでください。金属が発熱し、やけどや発火、本体が変形するおそれがあります。
- 本商品に強い衝撃や圧力を加えないでください。落下、破損、発火の原因になります。
- 水につけたり濡らさない、また濡れた手で使用しないでください。感電や故障の原因になります。
- 雷が鳴り出したら、本商品やUSBケーブルに触れないでください。感電の原因になります。
- 心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本商品のご使用にあたって医師とよく相談してください。本商品の動作がペースメーカーに影響を与える場合があります。
- 充電中や充電直後は本商品やスマートフォンがあたかくなりますが、異常ではありません。充電中や充電直後のお取り扱いにはご注意ください。
- 本商品の上に規格準拠機器以外のものを置かないでください。感電・火災の原因になるほか、故障の原因となります。
- 本商品や充電する機器にシールやテープを貼り付けしないでください。火災や感電、故障の原因となるおそれがあります。

注意

- 対応機器以外の物を本商品に取り付けなくてください。
- 他社製の「マグネット式（磁石付き）充電端子」をスマートフォンに取り付けたまま本商品を使用すると、不具合の原因となり本商品のワイヤレス充電機能が正常に動作しなくなる恐れがあります。スマートフォン側に残っている「脱着式の端子」は、必ず取り外してから本商品をご使用ください。
- 平らな場所にとっかりと固定してください。ぐらつきがある状態で使用しないでください。
- 本商品に強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 次の場所で使用・放置をしないでください。発火や感電の原因となります。
 - ・水気がある場所
 - ・湿気・ホコリの多い場所
 - ・火気の近く
 - ・炎下の車内などの高温になる場所
 - ・直射日光の当たる場所
 - ・氷点下の気温が続く場所
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- Type-Cコネクタを抜くときはケーブルは持たず必ずプラグを持って引き抜いてください。ケーブルを持って抜くと断線や故障の原因になります。
- 充電する対象機器の取扱説明書を必ず確認し、注意事項に従ってください。機器の故障や感電の原因になります。
- Type-Cコネクタは奥までしっかりと差し込んでください。接触不良により火災や感電、故障の原因になります。
- Type-Cコネクタや車載用充電器の差し込みが緩いときは使用しないでください。発火や感電の原因になります。
- 変形してしまったType-Cコネクタをご自身で手で戻したとしても、内部は変形したままの状態になっている場合があります、使い続けることショートのおそれがあります。
- スマートフォンのカバーにキャッシュカードなどの磁気カードを差し込んだまま充電しないでください。カードが使えなくなる可能性があります。
- 充電時以外は充電器やType-Cコネクタを外してください。発火や感電の原因となるおそれがあります。
- ほこりの多い場所に置かないでください。火災、感電の原因になります。

ご使用上の注意

- 磁気カード、ICカードを本商品の上に置いたり、近づけないでください。記録が消えたり、破損するおそれがあります
- 本商品を使用中に、お使いの機器のデータやプログラムが消去されても、保証は一切しません。あらかじめご了承ください。
- コンセント式AC充電器は出力電流が2A以上のものをお使いください。
- 本商品は、商品の特性上、周辺温度より高くなることがありますので、ご注意ください。
- バイブレーション機能のあるスマートフォンを充電するときは、バイブレーション機能をOFFにしてください。スマートフォンが振動により動き、充電が完了できなったり、落下したりするおそれがあります。
- 本商品はすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 出力の低いACアダプタで充電すると、十分に充電されない場合があります。
- USBハブに接続すると正常に作動しない場合があります。
- 付属のリングステッカーを使う際、一度取り外すと粘着力がなくなるため、貼り直しはできません。
- 機器の状態(満充電に近い/電池残量が空やそれに近いなど)によっては満充電にならなったり、充電開始まで時間を要する場合がございます。
- 思わぬ事故が発生しないよう、常に目の届く範囲でご使用ください。

パッケージ内容と各部の名称



※リングステッカーの背面に両面テープが付着されているため、iPhone 11 以前のモデルや Android 機種、MagSafe 非対応のケースに貼り付け、MagSafe 対応の充電器・アクセサリを使用可能にします。

商品仕様


入 力	5V
出 力	15W MAX
ケーブル長さ	約 1.0m(ケーブル一体型)
コネクタ形状	USB Type-C コネクタ
外形寸法	約直径 56mm×厚み 5.7mm(ケーブル除く)
対応機種	MagSafe に対応したスマートフォン、ワイヤレス充電に対応した AirPods シリーズ
重 量	約 32g
付 属 品	付属リングステッカー×1個、取扱説明書兼保証書
取扱説明書兼保証書	保証期間 6ヶ月

※数値は使用環境・接続機種・電源により変更します。

商品向上のため、仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ゲオオリジナル商品

サポートセンター

 0120-152-317

受付時間: AM10:00～PM6:00 年中無休
(年末12月30日～年始1月4日を除く)
株式会社ゲオ

ご使用方法

①電源への接続

本体から伸びている Type-C コネクタを、お手持ちの AC 充電器やモバイルバッテリーのポートに差し込みます。

②機器の設置

ワイヤレス充電に対応しているスマートフォンやその他の機器を、ワイヤレス充電ユニットに置きます。マグネットによって、自動的に最適な位置にしっかりと固定されます。
※充電ユニットを水平に設置し、中央に AirPods を置いてください。

③充電の確認

機器の画面表示 (Air Pods ケースの LED ランプ) で、充電が開始されていることを確認します。

※付属リングステッカーを使用する場合

充電コイルの位置 (通常はスマホの中央) とリングステッカーの中心を正確に合わせてお使いください。貼り付け後、2時間～1日ほど放置すると、粘着テープがしっかりと馴染んで安定します。一度取り外すと粘着力がなくなるため、貼り直しはできません。装着時はご注意ください。

※注意点

- ・機器が充電ユニットからズレたりすると充電が停止しますので、ご注意ください。
- ・機器にケースを装着している場合、形状によっては充電しにくい場合があります。その場合は機器のケースを外してからご使用ください。

