

取扱説明書

SWITCH用横置きスタンド

Ver.1.0

型番: GRJYS-SW2_ST 2331



も く じ

ページ

安全上の注意.....	2
各部の名称.....	3
使いかた.....	3
お手入れ.....	4
商品仕様.....	4

- この度はSWITCH用横置きスタンドをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
SWITCH2/SWITCH有機EL/SWITCHすべてのドックに対応しています。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に「安全上の注意」、「使いかた」は、ご使用前に必ずお読みいただき安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。

この商品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。
No service is available outside of Japan.

安全上の注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で説明しています。

 警告	この表示の項目は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の項目は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

安全にご使用いただくために、下記注意事項を必ずお守りください。


警告

- 本取扱説明書の内容をよくお読みいただき、正しくご使用ください。誤ったご使用をされた際の破損・故障事故などにつきましては弊社では一切その責任を負いかねます。
- 本商品はSWITCH2/SWITCH有機EL/SWITCH対応です。それ以外の商品には対応しません。
- 絶対に分解・改造しないでください。故障・けがの原因になります。
- 本商品に強い衝撃や圧力を加えたり、落とさないでください。故障、破損の原因になります。
- 本商品の上に重いものを載せないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 水につけたり濡らさない、また濡れた手で使用しないでください。感電や故障の原因になります。
- 火の中に投入したり、加熱しないでください。発火、炸裂の原因になります。
- 直射日光の当たる場所、高温になる場所（熱器具の近くや暖房機のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で、使用、保管、放置しないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- 使用中、保管中に、異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、SWITCH本体の電源を切ってください。
- 取り付け、取り外しは必ずSWITCH本体の電源を切ってから行ってください。感電、故障の原因になります。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。思わぬ事故を招くことがあります。

注意

- 不安定な場所に置かないでください。転倒してけがや故障の原因になります。
- 布などでおおったまま使用しないでください。熱がこもり、火災や故障の原因となります。
- 湿気やほこりの多い場所での使用、保管はしないでください。火災、やけど、感電の原因になります。
- 本商品を使用したことによる他の機器の故障、不具合、キズなどにつきましては、弊社は責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 取り付け、取り外し作業時に発生した本商品およびSWITCHの破損、損傷、故障やケガなどについては、弊社は一切保証しかねます。


各部の名称



使いかた

- 必ずSWITCHの電源を切り、接続したすべてのケーブルや機器を取り外してから、取り付けを行ってください。
- SWITCHの温度が十分に下がってから作業を行ってください。
- 取り付け、取り外し作業時に発生した本商品およびSWITCHの破損、損傷、故障やケガなどについては、弊社では一切保証しかねます。

SWITCH用横置きスタンドに取り付ける



- ①本商品を平らな場所に置いて、SWITCHドックシリーズを図のように設置してください。
- ②①の後にSWITCH本体(各種)をドックに設置してください。
- ③ゲームカードを取り出す際や、収納する際は上から差し込み、上へ引き抜くように取り扱ってください。

SWITCH2/SWITCH有機EL/SWITCH※すべてのドックに対応しております。

※SWITCH用ドックに取り付ける際は設置面にわずかな隙間ができますが、ご使用には問題ありません。

お手入れ

- お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞りお使いください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶液・薬品を使用しないでください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けん水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取り、乾いた布でふき取ってください。

商品仕様

商品向上のため、商品仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

対応機種	SWITCH2 / SWITCH有機EL / SWITCH 対応
材質	ABS
サイズ	約 136.5 × 62.6 × 210 mm
本体質量	約 160g
付属品	取扱説明書

本書に記載の社名および商品名は各社の登録商標です。