

2 連ダイレクトソケット USB カーチャージャー 取扱説明書

GRND-2UCC P01

- この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の裏面に載っています。レシートとともに保管してください。この製品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。No service is available outside of Japan.

安全上の注意 必ず守ること

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

- 表示内容が無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で説明しています。
 - △警告：この表示の項目は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 - △注意：この表示の項目は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。
- 安全にご使用いただくために、下記注意事項を必ずお守りください。

△警告

- 本取扱説明書の内容をよくお読みいただき、正しくご使用ください。誤ったご使用をされた際の破損・故障、事故などにつきましては弊社では一切その責任を負いかねます。
- 絶対に分解・改造しないでください。故障・ケガの原因になります。
- 自動車の運転中に本製品および取り付け付けた機器を操作しないでください。交通事故の原因になりますので、絶対にお止めください。必ず安全な場所へ停車してから操作してください。
- 運転者の視界および運転操作を妨害する位置、エアバッグの動きを妨害する位置、法規的に禁止されている箇所には設置しないでください。
- 本製品を取り付けた機器が確実に固定できているか、緩んでいないかをご確認ください。万が一、脱落した際に運転の妨げや車体の破損、本製品や取り付け付けた機器の破損、またはケガのおそれがあります。
- 取り付け後は、本製品や取り付け付けた機器に無理な力を加えないようにしてください。脱落や破損の原因となります。
- 火災、感電の恐れがあり、故障の原因ともなりますので本製品を決して濡らさないでください。
- 感電やショートの原因となり大変危険ですので、アクセサリソケットに指や物を入れないでください。
- 通電不良や火災の原因となりますので、アクセサリソケットに埃や異物などが入ったまま使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで保管してください。


△注意

- 対応機器以外の物を本製品に取り付けしないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 機器を取り付けたまま車内に放置しないでください。
- 直射日光が当たり続けるなど、本製品や機器が過度に熱せられるような環境下ではご使用にならないでください。
- 使用中は本製品に熱が生じる場合がありますが故障ではありません。お取り扱いには十分ご注意ください。

ご使用上の注意

- 外国車など一部の車種ではアクセサリソケットが対応しない場合があります。アクセサリソケットの内径がφ20.8～φ22mmの範囲内であることをご確認ください。
- 本製品を使用の際、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえご使用ください。
- 本製品は12V/24Vマイナスアース車でご使用できる製品です。
- 本製品がアクセサリソケットに確実に接続されていることを確認してください。運転中の振動で接続がゆるくなる場合があります。定期的に確認を行ってください。
- 本製品および接続機器の不具合からデータの破損・消失した場合は、弊社ではデータ内容の保証を致しかねます。必ず内蔵メモリに保存されたデータを他の記録媒体に保存してください。
- 異常が起きたら、電源プラグおよびUSB端子を本製品から取り外して使用を中止してください。煙が出たり異臭がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電等の原因になります。
- 必ず車のエンジンをスタートした後に差し込んでください。ソケットを差し込んだ状態でエンジンを始動すると始動時に電圧変化により正常に動作しない場合があります。
- 本製品を長時間アクセサリソケットに差し込んだままにしていると正常に作動しなくなる場合がありますので、ご使用にならない時は必ず本製品をアクセサリソケットから取り外してください。
- バッテリー上がりの原因になりますのでエンジンを停止した状態では使用しないでください。

各部の名称



パッケージ内容

以下の内容物が同梱されていることをご確認ください。


- ①2連ダイレクトソケットUSBカーチャージャー本体×1 ②取扱説明書兼保証書(本紙、保証期間:6ヶ月)

使いかた

取り付け方法


- ①本製品の電源プラグを車のアクセサリソケットに奥までしっかりと差し込みます。
※接続不良を防ぐため、ソケット部を清掃してから差し込んでください。(エンジンスタート前)
※必ず車のエンジンをスタートした後に差し込んでください。ソケットを差し込んだ状態でエンジンを始動すると始動時に電圧変化により正常に動作しない場合があります。
 - ②車のアクセサリ電源が ON になると、LED が青く光ります。
 - ③本体の角度が4段階で最大約 90°まで変えられます。最適な角度で使用してください。
- ※本製品を長時間アクセサリソケットに差し込んだままにしていると正常に作動しなくなる場合がありますので、ご使用にならない時は必ず本製品をアクセサリソケットから取り外してください。
- ※バッテリー上がりの原因になりますのでエンジンを停止した状態では使用しないでください。

アクセサリソケット



接続方法

- ①本製品のアクセサリソケットへ電装品などの電源プラグを差し込んでください。
 - ②USBポートへ接続したい機器を接続してください。
- ※接続不良を防ぐため、ソケット部を清掃してから差し込んでください。(車載ソケットへ製品取り付け前)
- ※接続機器の電池残量、充電電流によって充電時間は変化します。
- ※本製品を使用して充電する場合は、エンジンを停止した状態では使用しないでください。また使用しない時は、本製品をアクセサリソケットから抜いてください。
- ※本製品を使用中、カーオーディオで再生している音楽にノイズが発生する場合があります。
- ※USBポートを使用して接続する際は、接続機器に合ったUSBケーブルをご使用ください。
- ※USBポートには Type-A 以外の端子は接続できません。
- ※本製品で2台同時に充電する際、端末の相性・状態(電池残量)によっては充電ができない場合があります。その際は1台のみで充電してください。



商品仕様

出力コネクタ	アクセサリソケット×2、USB Type-A×2	使用温度範囲	0°C～35°C (ただし結露なきこと)
定格入力電圧	DC 12V / 24V	本体サイズ/重量	約 W90×H32×D110mm / 約76g
出力電圧/電流	アクセサリソケット：DC 12V / 24V 2口合計最大4A (1口あたり最大4A) USBポート：DC5V 2ポート合計最大4.8A (1ポートあたり最大2.4A)	角度調整	4段階 最大90度

製品向上のため仕様は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。