



訂正内容

取扱説明書 (5ページ)「ケースの充電」の記載内容に一部訂正がございます。

誤	正
充電のしかた ケースの充電 ケースにイヤホンを収めたときにケースのバッテリー残量が表示されます。 バッテリー残量を確認し、少ない場合は、充電してください。 USB規格に適合したパソコンについているUSBポートやUSBポートのあるAC充電器と付属のType-C充電ケーブルを使用して充電してください。 充電中は、LEDランプが青色に点滅します。 満充電になるとLEDランプが消灯しますので、ケーブルを外してください。 ※本充電ケースはPD対応AC充電器でも充電できます。ただし、急速充電には対応していません。  AC充電器(別売) Type-Cケーブル(付属)	充電のしかた ケースの充電 ケースにイヤホンを収めたときにケースのバッテリー残量が表示されます。 バッテリー残量を確認し、少ない場合は、充電してください。 USB規格に適合したパソコンについているUSBポートやUSBポートのあるAC充電器と付属のType-C充電ケーブルを使用して充電してください。 充電中は、LEDランプが青色に点滅します。 満充電になるとLEDランプが点灯しますので、ケーブルを外してください。 ※本充電ケースはPD対応AC充電器でも充電できます。ただし、急速充電には対応していません。  AC充電器(別売) Type-Cケーブル(付属)