

▲ ヘッドホン使用上の注意 (GRTW-MSH 19P03)

この取扱説明書の内容を守り、安全に正しくお使いください。

1. 安全と健康のために

危険な場所での使用禁止: 運転中や踏切、駅のホーム、車の通る道など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では絶対に使用しないでください。

聴力の保護: 耳への悪影響を防ぐため、長時間の大音量での使用を避け、適度な音量でご使用ください。

使用中の中止: 気分が悪くなったり、耳や肌に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
周囲への配慮: 周囲の人の迷惑にならないよう、音量や音漏れにご注意ください。

2. プラグ・コードの正しい取り扱い

コードの取り扱い: コードを抜くときは、断線防止のためコードを引っ張らず、必ずプラグを持って引き抜いてください。

確実な接続: プラグは奥までしっかり差し込んでください。差し込みが不十分だと、故障や感電、火災の原因になります。

異物の防止: プラグに液体やゴミが付着した状態で使用しないでください。ショートして発熱・発煙する恐れがあります。

断線の防止: コードを強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。また、家具などに挟まないようご注意ください。

禁止事項: コードを振り回したり、首に巻き付けたりしないでください。

3. 保管と取り扱いの注意

分解・改造の禁止: 本商品の分解や改造は絶対にしないでください。

強い衝撃の禁止: 本商品に強い衝撃や圧力を加えたり、落としたりしないでください。

高温を避ける: 直射日光のあたる場所や締め切った車内、ストーブのそばに放置しないでください。部品の劣化や火災の原因となります。

水濡れ厳禁: 本商品を濡らしたり、濡れた手で使用しないでください。感電や故障の原因となります。

安全な保管: ペットや小さなお子様手の届く場所には保管しないでください。

免責事項: 本商品の使用時に、万が一、接続先のゲーム機や関連機器にキズや破損等が生じた場合でも、弊社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

4. お手入れの方法

事前準備: お手入れの際は、必ず接続機器からプラグを外してください。

清掃: 乾いた布か、水に浸してよく絞った柔らかい布で拭いてください。

汚れがひどい時: 中性洗剤や石けん水に浸した布をよく絞って拭き取り、そのあと乾いた布で水分を拭き取ってください。

使用禁止: シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶液や薬品は絶対に使用しないでください。

故障かなと思ったら

ヘッドホンから音が出ない

● 3.5mmステレオミニプラグがしっかり差し込まれているかを確認してください。

ゲオオリジナル商品
サポートセンター



0120-152-317

受付時間: AM10:00～PM6:00 年中無休
(年末12月30日～年始1月4日を除く)
株式会社ゲオ