

取扱説明書

Ver. 1.0
型番: GRYY-2DCL WH

USB 2WAY LEDクリップ&デスクライト 調光式 WH



LEDランプ (LEDは交換できません)

も く じ	ページ
安全上の注意.....	2
使用上の注意.....	4
設置時の注意.....	4
各部の名称.....	5
使いかた.....	5
お手入れ.....	6
商品仕様.....	6
保証書・保証規定.....	7

- この度はUSB 2WAY LEDクリップ&デスクライト 調光式 WHをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の7ページに載っています。レシートとともに保管してください。

この商品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。
No service is available outside of Japan.

安全上の注意 必ず守ること

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

■絶対に分解したり、改造しない



火災・感電の原因になります。

■コンセントの定格を超える使いかたをしない



たこ足配線で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■布・紙・ビニール袋等、燃えやすいものを本体の上に被せない



火災の原因になります。

■不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しない



落下し、火災・けがの原因になります。

■ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない



感電の原因になります。

■火の中に投入したり、加熱しない



破裂による火災・けがの原因になります。

■水につけたり、水をかけない



感電・故障の原因になります。

■浴室など湿気の多い場所、屋外で使用しない



漏電し、感電・火災の原因になります。
本商品は、防湿・防水仕様ではありません。
本商品は、屋内専用です。

■本商品を高所から落下させたり、強い衝撃や圧力を加えたり、投げつけたりしない



けがや破損の原因になります。

■USBケーブル・USBコネクタを破損するようなことはしない



故障や火災の原因となります。
(傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。)

■5V 1A未満のUSB電源は使用しない



点灯状態が不安定になります。

■USBコネクタとUSBポートの間についたほこりなどは定期的に取り除く



USBコネクタにほこりがたまると、湿気などで火災の原因になります。

■USBコネクタは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電・火災の原因になります。

■USBケーブルを抜くときは、必ずUSBコネクタを持って抜く



USBケーブルを引っ張るとコードが破損し、火災・感電のおそれがあります。

■長時間使用しない場合は、安全、節電のためUSBコネクタをUSBポートから抜く



故障の原因になります。

安全上の注意 必ず守ること

⚠ 警告

- まくら元、ベッドでは使用しない



火災の原因になります。

- 異常・故障時は直ちに使用を中止する



液漏・発火・炸裂の原因になります。

- 雷が鳴り出したら、本体や電源コードに触れない



感電の原因になります。

- 器具のすき間に金属類や燃えやすいものを差し込まない



火災・感電の原因になります。

⚠ 注意

- 本商品に強い衝撃や圧力を加えない



発火・炸裂の原因になります。

- 油煙、湯気、湿度、ほこりの多い場所で使用しない



火災・感電・故障の原因になります。

- 光源から放たれる光を直視しない



目を痛めたり、けがの原因になります。

- 本商品と被照射物との距離は約20cm以上 離してください



被照射物の変色・変形、火災の原因になります。

- 高温な場所(暖房器具の前など)で使用しない
温度の高温なるものを器具の真下に置かない



感電・火災の原因になります。

- 本商品の移動、設置時に指を挟まないよう、ご注意ください



けがの原因になります。

- 小さなお子様やペットが触れる可能性のある場所
には設置しないでください



ぶつかった場合、落下や破損によりけがをするおそれがあります。

- 点灯中および消灯直後は高温になるため、触らない



やけどの原因になります。

- 可燃性スプレーをかけない



破損して、破片でけがの原因になります。

- アルカリ性洗剤は使用しない



強度低下による破損・変色・塗装剥がれの原因になります。

- チラツキなどが発生の原因となる機器の接続をやめる



コンセントに接続される他の機器の接続により、器具にチラツキなどの異常が発生する場合があります。

使用上の注意

- 本商品は屋内専用です。絶縁不良や感電の原因になりますので、屋外では使用しないでください。
- 本商品をテレビやラジオの近くで使用すると、雑音が入ったりする場合があります。そのときは、少し離して使用してください。
- 本商品の使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- 本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合は、弊社は一切の責任を負いません。
- 照明器具は自治体の条例に従って廃棄してください。

設置時の注意

デスクライト



- 火災やけがの原因になりますので、水平で安定している場所に設定してください。
- 火災の原因になりますので、セード部分を被照体や壁、床などから離してご使用ください。
- 落下の原因になりますので、振動の激しい場所では使用しないでください。

クリップライト



- 落下した際に人や物に被害を及ぼす可能性のある場所では使用しないでください。
- 火災の原因になりますので、セード部分を被照体や壁、床などから離してご使用ください。
- 確実に固定できる場所に取り付けてください。

※落下のおそれがありますので、下図のような不安定な場所には取り付けないでください。

▲ 警告

正しく取り付けをおこなわないと、落下し破損・火災・けがの原因になります。

正しい取り付け



適正取付板厚
10～25mm

誤った取り付け



かかりしろが
少ない



板厚が薄い



板厚が厚い



丸パイプ



下側からの
設置






平らで
ないところ

各部の名称

電源スイッチ


- かるく触れるたびに以下の順序で明るさが3段階に切り替わります。
「強点灯→中点灯→弱点灯→消灯」



アームとセードを無理に動かさない



- 可動部を超えて曲げないでください。また、無理にねじったり無理な角度では使用しないでください。
- 本体が変形したり、故障や破損の原因になります。




お手持ちのUSB電源
(例)

パソコンのUSBポート



USBポート付タップ



USBポート付アダプター



※出力5V 1A以上のUSB電源
をご使用ください。

USBコネクター

USBケーブル

Type-C

Type-C
差込口

使いかた

- ①商品本体を安定した場所に設置します。
- ②USBコネクターをお手持ちのUSB電源に差し込み接続します。
- ③電源スイッチをタッチするとON/調光/OFFと点灯及び切替ができます。
電源スイッチをタッチすることにより調光(強点灯→中点灯→弱点灯→消灯)ができます。
※クリップとアームを手でつかみ、光が目に入らないようにしながら配光角度を調整してください。
点灯中および消灯直後はセードが熱くなっていますのでご注意ください。
※アームの可動範囲を超えて動かしたり、可動方法以外に無理な力を加えないでください。
けが・器具の故障の原因となります。

お手入れ

※お手入れの際は、USBコネクタを完全に抜いてから行ってください。

- お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞ってお使いください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶液はご使用にならないでください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けん水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取り、乾いた布でふき取ってください。

商品仕様

商品向上のため、仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

定格入力電圧	DC5V 1A
定格消費電力	1.9W
LED光源寿命(※1)	約 40,000時間
全光束	約 130lm(強点灯時)
光源色/色温度	昼光色/6000±500K
調光段数	3段階
本体サイズ	クリップ:約 幅5.2×奥行10.5cm セード:約 Φ6cm
本体重量	約 190g
クリップ取付可能板厚	10mm以上～25mm以下
付属品	USB充電用ケーブル(約1.5m) 取扱説明書兼保証書(保証期間:6ヶ月)

※商品向上のため、商品仕様や材質は予告なく変更する場合がございます。

※1: LED光源寿命は、商品寿命を保証するものではありません。LED光源寿命とは、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれかの短い時間を推定したものです。

※LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ型番でも、光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

株式会社ゲオ
お客様サポートセンター



0120-152-317

※本商品に関する専用連絡先となります。

受付時間:AM10:00～PM6:00年中無休
(年末12月30日～年始1月4日を除く)