

キズに強く、画面の鮮明さを維持。

Switch2用 液晶保護フィルム PETフィルム 光沢クリア

Screen Protective Film for Switch 2 PET Film, Glossy Clear

GRAF-SW2_PFO2-P



商品特性

- 硬度 2H
- 透過率約90%
- 厚さ0.125mm
- 指紋防止
- 滑らかな指さわりで、操作が快適
- キズに強い PET 素材で、画面を守る
- 2.5D ラウンドエッジ加工

高硬度 2H	透過率 約 90%	厚さ 0.125mm	指紋防止
スムーズな 指触り	2.5D ラウンドエッジ加工	↓ ↑ 光沢クリアタイプ	





商品仕様

厚さ	0.125mm
硬度	2H
付属品	アルコールウェットシート ×1 クリーニングクロス ×1 粘着シート ×1

※商品向上のため、商品仕様や材質は予告なく変更する場合があります。

使用方法

SWITCH2本体に貼られている飛散防止フィルムは剥がさずに、その上から本商品を貼ってください。

- 付属のアルコールウェットシートで画面の汚れをふき取ります。
 - 指紋や細かいゴミが付着していないかよく確認してください。
- 付属のクリーニングクロスで水分をふき取ります。
 - 強い力でふくと液晶画面を傷める原因となります。軽く丁寧にふいてください。
 - 画面にゴミが残っている場合は、ブルーの粘着シートで取り除いてください。
 - 保護フィルムを取り付ける直前に行ってください。
- SWITCH2本体を保護フィルムが貼りやすい安定した場所に置きます。
- 粘着面に触れないように注意しながら①のテープが貼られた保護フィルムの剥離シートを剥がします。
- 貼り付け位置を決め、保護フィルムをそっと液晶画面の上に置いてください。
 - ホコリが入らないように注意してください。
 - ズレがないかよく確認して、保護フィルムを置いてください。
- 保護フィルムの中央に指でそっと触れると、自然に空気が抜けて保護フィルムが画面に吸着します。気泡が残った場合は、フィルムの端に向かってクリーニングクロスで軽く押し出すようにしてください。
- ②のテープが貼れた保護シートをゆっくりはがします。
 - 一度剥がした保護フィルムの貼り直しは可能ですが、粘着性能が低下するためお勧めしません。
 - 無理やり剥がそうとすると、液晶画面が破損したり、保護フィルムが破損してケガをするおそれがありますので、ご注意ください。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。